

## システムアップデートの手順



### 注意

※本紙に記載の作業は必ず保護者の方がおこなってください。  
※本紙に記載の作業の前に製品付属の取扱説明書をよく読み、製品の取り扱い方法を理解していただいてからおこなってください。  
※システムアップデートにはインターネットへの接続が必要となります。Wi-Fiまたは3G パケット通信に接続し、本製品がインターネットに接続できる状態でおこなってください。  
※システムアップデートは専用アプリを使用した手動での更新となります。  
※システムアップデートは、本製品のバッテリーが充分に充電されている状態でおこなってください。  
※システムアップデート中には本製品が自動で数回再起動します。アップデートが完了して通常のロック画面が表示されるまで、絶対に本製品の電源を切ったり、他の操作をおこなわないでください。本製品が破損する場合があります。



1

ホーム画面から「システムのアップグレード」をタップして、アプリを起動します。

3

「システムアップデート」をタップし、アップデートを開始します。以降は画面の指示に従ってアップデートをおこなってください。システムの更新は自動でおこなわれ、本製品が再起動し、通常のロック画面が表示されると更新は完了です。

アップデートを実行するには?  
・「アップデートチェック」を選択し、アップデートが可能か確認します。  
・アップデートが可能な場合、「システムアップデート」を選択します。


アップデート中は?  
・故障の原因になりますので、アップデート中は電源をオフにしないでください。  
実行確認で「はい」を選択すると、再起動後にアップデートを実行します。

システムアップデート

キャンセル

2

画面に表示される注意事項をよくお読みいただき、「アップデートチェック」をタップします。新しいアップデートがある場合には下記のメッセージが表示されます。



### アップデートの確認方法

現在のバージョン: V100\_20140328

行ってください。

このバージョンが弊社サイト内のお知らせページでご案内させていただいている番号であれば、アップデートは実施済みです。

最新のファームウェアバージョンは以下の URL よりご確認いただけます。  
<http://www.polaroid-smartdevice.com/index.html>