

SIM カードの切り替え

本製品はデュアル SIM スロット仕様です。2 枚の SIM カードを装着して、用途に応じて切り替えて使用することができます。

画面の上部を下方方向へドラッグしてステータスバーの詳細画面を表示します。

①をタップして設定アイコン画面に切り替えたら、「SIM 選択」をタップしてください。



音声通話 SIM をご利用の場合、「データ接続」を ON にすると高額なパケット通信料金が発生する可能性があります。データ通信を行う際は必ずデータ通信専用の SIM カードをご利用ください。

※それぞれの SIM カードの APN 設定は事前に正しく設定しておいてください。

