


システムアップデート

インターネットを利用して本製品のシステムソフトウェアの更新をおこなうことができます。

 システムのアップグレード

ファームウェアアップデート 現在のバージョン：V2.7

注意事項をご確認の上、下記手順にそってアップデートを行ってください。

アップデートを行う前に

- ・3Gもしくは無線LANに接続されていることを確認します。
- ・端末に外部電源を接続します。

アップデートを実行するには？



- ・「アップデートチェック」を選択し、アップデートが可能が確認します。
- ・アップデートが可能な場合、「システムアップデート」を選択します。

アップデート中は？

- ・故障の原因になりますので、アップデート中は電源をオフにしないでください。

実行確認で「はい」を選択すると、再起動後にアップデートを実行します。

★ アップデートチェック キャンセル

ホーム画面 →  →  「システム更新」をタップして、アップデートをおこないます。

画面の指示に従い、新しいアップデートを確認します。新しいアップデートがある場合には、メッセージが表示されます。

注意事項をご確認の上、下記手順にそってアップデートを行ってください。

アップデートを行う前に

- ・3Gもしくは無線LANに接続されていることを確認します。
- ・端末に外部電源を接続します。

アップデートを実行するには？

- ・「アップデートチェック」を選択し、アップデートが可能が確認します。
- ・アップデートが可能な場合、「システムアップデート」を選択します。

★ 新しいファームウェアが見つかりました

- ・故障の原因になりますので、アップデート中は電源をオフにしないでください。

実行確認で「はい」を選択すると、再起動後にアップデートを実行します。

システムアップデート キャンセル

ファームウェアアップデート 現在のバージョン：V2.7

注意事項をご確認の上、下記手順にそってアップデートを行ってください。

アップデートを行う前に

- ・3Gもしくは無線LANに接続されていることを確認します。
- ・端末に外部電源を接続します。

アップデートを実行するには？

- ・「アップデートチェック」を選択し、アップデートが可能が確認します。
- ・アップデートが可能な場合、「システムアップデート」を選択します。

アップデート中は？

- ・故障の原因になりますので、アップデート中は電源をオフにしないでください。

実行確認で「はい」を選択すると、再起動後にアップデートを実行します。

★ システムアップデート キャンセル

ダウンロード中です 51%

プロンプト

アップデートを実行しますか？

★ はい いいえ

「システムアップデート」をタップし、アップデートを開始します。

以降は画面の指示に従ってアップデートをおこなってください。

システムの更新は自動でおこなわれ、本製品が再起動し、通常のロック画面が表示されると更新は完了です。